SEARS

CRAFTSMAN®


MODEL NUMBER 917.378571 OWNER'S MANUAL



- Assembly
- Operation
- Customer
 Responsibilities
- Service
- Adjustments
- Repair Parts

Caution:
Read and Follow
all Safety Rules
and Instructions
Before Operating
This Equipment

145946 08.11.94



Printed in U.S.A.

SAFETY RULES



CAUTION: ALWAYS DISCONNECT SPARK PLUG WIRE AND PLACE WIRE WHERE IT CANNOT CONTACT SPARK PLUG TO PREVENT ACCIDENTAL STARTING WHEN SETTING UP, TRANSPORTING, ADJUSTING OR MAKING REPAIRS.



IMPORTANT

SAFETY STANDARDS REQUIRE OPERATOR PRESENCE CONTROLS TO MINIMIZE THE RISK OF INJURY. YOUR UNIT IS EQUIPPED WITH SUCH CONTROLS. DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THE FUNCTION OF THE OPERATOR PRESENCE CONTROLS UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

TRAINING:

- Read this operator's manual carefully. Become familiar with the controls and know how to operate your mower properly. Learn how to quickly stop mower.
- Do not allow children to use your mower. Never allow adults to use mower without proper instructions.
- Keep the area of operation clear of all persons, especially small children and pets.
- Use mower only as the manufacturer intended and as described in this manual.
- Do not operate mower if it has been dropped or damaged in any manner. Always have damage repaired before using your mower.
- Do not use accessory attachments that are not recommended by the manufacturer. Use of such attachments may be hazardous.
- The blade turns when the engine is running.

PREPARATION:

- Always thoroughly check the area to be mowed and clear it of all stones, sticks, wires, bones, and other foreign objects.
 These objects will be thrown by the blade and can cause severe injury.
- Always wear safety glasses or eye shields when starting and while using your mower.
- Dress properly. Do not operate mower when barefoot or wearing open sandals. Wear only solid shoes with good traction when mowing.
- Check fuel tank before starting engine. Do not fill gas tank indoors, when the engine is running or when the engine is hot. Allow the engine to cool for several minutes before filling the gas tank. Clean off any spilled gasoline before starting the engine.
- Always make wheel height adjustments before starting your mower. Never attempt to do this while the engine is running.
- Mow only in daylight or good artificial light.

OPERATION:

- Keep your eyes and mind on your mower and the area being cut. Do not let other interests distract you.
- Do not mow wet or slippery grass. Never run while operating your mower. Always be sure of your footing - keep a firm hold on the handles and walk.
- Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times.

- Always stop the engine whenever you leave or are not using your mower, or before crossing driveways, walks, roads, and any gravel-covered areas
- Never direct discharge of material toward bystanders nor allow anyone near the mower while you are operating it.
- Before cleaning, inspecting, or repairing your mower, stop the engine and make absolutely sure the blade and all moving parts have stopped. Then disconnect the spark plug wire and keep it away from the spark plug to prevent accidental starting.
- Do not continue to run your mower if you hit a foreign object.
 Follow the procedure outlined above, then repair any damage before restarting and operating you mower.
- Do not change the governor settings or overspeed the engine. Engine damage or personal injury may result.
- Do not operate your mower if it vibrates abnormally. Excessive vibration is an indication of damage; stop the engine, safely check for the cause of vibration and repair as required.
- Do not run the engine indoors. Exhaust fumes are dangerous
- Never cut grass by pulling the mower towards you. Mow across the face of slopes, never up and down or you might lose your footing. Do not mow excessively steep slopes. Use caution when operating the mower on uneven terrain or when changing directions maintain good footing.
- Never operate your mower without proper guards, plates, grass catcher or other safety devices in place.

MAINTENANCE AND STORAGE:

- Check the blade and the engine mounting bolts often to be sure they are tightened properly.
- Check all bolts, nuts and screws at frequent intervals for proper tightness to be sure mower is in safe working condition.
- Keep all safety devices in place and working.
- To reduce fire hazard, keep the engine free of grass, leaves or excessive grease and oil.
- Check grass catcher often for deterioration and wear and replace worn bags. Use only replacement bags that are recommended by and comply with specifications of the manufacturer of your mower.
- Always keep a sharp blade on your mower.
- Allow engine to cool before storing in any enclosure.
- Never store mower with fuel in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or an ignition source such as a hot water heater, space heater, clothes dryer, etc.



LOOK FOR THIS SYMBOL TO POINT OUT IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS. IT MEANS - ATTENTION!!! BECOME ALERT!!! YOUR SAFETY IS INVOLVED.

CONGRATULATIONS on your purchase of a Sears Lawn Mower. It has been designed, engineered and manufactured to give you the best possible dependability and performance.

Should you experience any problem you cannot easily remedy, please contact your nearest Sears Authorized Service Center/Department. We have competent, well-trained technicians and the proper tools to service or repair this lawn mower.

Please read and retain this manual. The instructions will enable you to assemble and maintain your lawn mower properly. Always observe the "SAFETY RULES".

topetry. Attrays observe the Onle Fill topeco.				
 MODEL NUMBER 917.378571				
SERIAL NUMBER				
DATE OF PURCHASE				
THE MODEL AND SERIAL NUMBERS WILL BE FOUND ON A DECAL ATTACHED TO THE REAR OF THE LAWN MOWER HOUSING				
YOU SHOULD RECORD BOTH SERIAL NUMBER AND DATE OF PURCHASE AND KEEP IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.				

PRODUCT SPECIFICATIONS

HORSEPOWER:	5.5
DISPLACEMENT:	11.57 CU. IN.
GASOLINE CAPACITY AND TYPE:	1.6 QUARTS UNLEADED REGULAR
OIL TYPE (API-SF/SG):	SAE 30 (ABOVE 32°F) SAE 5W-30 (below 32°F)
OIL CAPACITY:	20 OZS.
SPARK PLUG: (GAP: .030")	CHAMPION RJ19-LM STD361458
VALVE CLEARANCE:	INTAKE: .005"007" EXHAUST: .007"009"
SOLID STATE IGNITION AIR GAP:	.010 IN.
BLADE BOLT TORQUE:	35-40 FT. LBS.

MAINTENANCE AGREEMENT

A Sears Maintenance Agreement is available on this product. Contact your nearest Sears store for details.

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

- · Read and observe the safety rules.
- Follow a regular schedule in maintaining, caring for and using your lawn mower.
- Follow the instructions under "Customer Responsibilities" and "Storage" sections of this owner's manual.

LIMITED TWO YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN POWER MOWER

For two years from date of purchase, when this Craftsman Lawn Mower is maintained, lubricated, and tuned up according to the operating and maintenance instructions in the owner's manual, Sears will repair free of charge any defect in material or workmanship.

If this Craftsman Lawn Mower is used for commercial or rental purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase.

This Warranty does not cover:

- Expendable items which become worn during normal use, such as rotary mower blades, blade adapters, belts, air cleaners and spark plug.
- Repairs necessary because of operator abuse or negligence, including bent crankshafts and the failure to maintain
 the equipment according to the instructions contained in the owner's manual.

WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY RETURNING THE CRAFTSMAN POWER MOWER TO THE NEAREST SEARS SERVICE CENTER/DEPARTMENT IN THE UNITED STATES. THIS WARRANTY APPLIES ONLY WHILE THIS PRODUCT IS IN USE IN THE UNITED STATES.

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

SEARS, ROEBUCK AND CO., D/817 WA, HOFFMAN ESTATES, ILLINOIS 60179


TABLE OF CONTENTS

SAFETY RULES	3 3, 9-11 3	SERVICE AND A STORAGE REPAIR PARTS REPAIR PARTS TROUBLESHOO	SCHEDULE DJUSTMENTS LAWN MOWER ENGINE TING	12-14 15 16-20 21-26 27
INDEX				
A	E		Operation:	
Accessories 5	Engine:		Drive Control	
	Air Filter	11	Engine Control	
Adjustments:	Oil Change		Grass Catcher	
Carburetor	Oil Level		Mower	
Engine Speed	Oil Type		Operator Presence	
Handle Height	Starting		Control Bar	
_	Stopping		Options:	
Air Filter:	Storage		Accessories	5
Replacement 11 Service 11	_			
	F		R	
Assembly 5	Fuel:		Repair Parts:	
В	Capacity		Engine	21-26
	Storage		Lawn Mower	16-20
Blade:	Type	,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Responsibilities, Customer	3, 9-11
Sharpening10				
Replacement 10	Н		S	
С	Handle Adjustment:		Safety Rules	2
~	Assembly		Service and Adjustments	
Controls:	Cutting Height	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Carburetor	
Drive Control	1		Discharge Guard	
Engine Zone Control	L		Drive Belt	
Engine Speed Control	Lubrication:		Engine Speed	14
Operator Presence Control Bar6	Engine		Handle	
	Lawn Mower	9	Spark Plug	
Customer Responsibilities 3, 9-11			Specifications	
Air Filter 11 Blade Care/Replacement 10	M		•	***************************************
Drive Wheels 10			Speed Control:	
Engine	Maintenance Agreen		Engine	
Lubrication	Maintenance Schedu	ıle 9	Starting the Engine	
Spark Plug11	Mowing Tips	8,,	Stopping the Engine	
Cutting Levels 7			Storage	
	0		_	
	Oil:		T	
	Engine	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Trouble Shooting Chart	27
	Storage			
	-		W	
			Warranty	


LAWN MOWER ACCESSORIES

These accessories were available when this lawn mower was produced. They are also available at most Sears retail outlets and service centers. Most Sears stores can also order repair parts for you, when you provide the model number of your lawn mower. Some of these accessories may not apply to your lawn mower.

ENGINE



LAWN MOWER MAINTENANCE



ASSEMBLY

Read these instructions and this manual in its entirety before you attempt to assemble or operate your new lawn mower. Your new lawn mower has been assembled at the factory with the exception of those parts left unassembled for shipping purposes. To ensure safe and proper operation of your lawn mower, all parts and hardware you assemble must be tightened securely. Use the correct tools as necessary to ensure proper tightness. All parts such as nuts, washers, bolts, etc., necessary to complete the assembly have been placed in the parts bag.

TO REMOVE LAWN MOWER FROM CARTON

- Remove loose parts included with mower.
- Cut down two end corners of carton and lay end panel down flat.
- Remove all packing materials except padding between upper and lower handle and padding holding operator presence control bar to upper handle.
- Roll lawn mower out of carton and check carton thoroughly for additional loose parts.

HOW TO SET UP YOUR LAWN MOWER TO UNFOLD HANDLE (See Fig. 1)

IMPORTANT: UNFOLD HANDLE CAREFULLY SO AS NOT TO PINCH OR DAMAGE CONTROL CABLES.





FIG. 1

- Raise handles until lower handle section locks into place in mowing position.
- Raise upper handle section into place on lower handle, remove protective padding and tighten both handle knobs.
- Remove handle padding holding operator presence control bar to upper handle.
- Your lawn mower handle can be adjusted for your mowing comfort. See "To Adjust Handle" in the Service and Adjustments section of this manual.

OPERATION

KNOW YOUR LAWN MOWER

READ THIS OWNER'S MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR LAWN MOWER. Compare the illustrations with your lawn mower to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.



MEETS CPSC SAFETY REQUIREMENTS

Sears rotary walk-behind power lawn mowers conform to the safety standards of the American National Standards Institute and the U.S. Consumer Product Safety Commission. The blade turns when the engine is running.

OPERATOR PRESENCE CONTROL. -must be held down to the handle to start the engine. Release to stop the engine.

STARTER HANDLE - used for starting the engine.

DRIVE CONTROL LEVER - used to engage power-propelled forward motion of lawn mower.

PRIMER - pumps additional fuel from the carburetor to the cylinder for use when starting a cold engine.

ENGINE SPEED CONTROL LEVER - located on the side of the engine which allows you to select either fast (♣) or slow (♣) engine speed.

MULCHER PLATE - Located at the discharge opening must be removed when converting to bagging or discharging operation.

OPERATION

HOW TO USE YOUR LAWN MOWER ENGINE SPEED (See Fig. 3)

The engine speed is controlled by a lever located on the side of the engine. Fast (�) position is for starting engine, normal cutting and better grass bagging. Slow (♠) position is for light cutting, trimming and fuel economy.

ENGINE ZONE CONTROL



CAUTION: Federal regulations require an engine control to be installed on this lawn mower in order to minimize the risk of blade contact injury. Do not under any circumstances attempt to defeat the function of the operator control. The blade turns when the engine is running.

Your lawn mower is equipped with an operator presence control bar which requires the operator to be positioned behind the lawn mower handle to start and operate the lawn mower.

DRIVE CONTROL (See Fig. 4)

- Self-propelling is controlled by holding the operator presence control bar down to the handle and pushing the drive control lever forward until it clicks; then release the lever.
- Forward motion will stop when the operator presence control bar is released. To stop forward motion without stopping engine, release the operator presence control bar slightly until the drive control disengages. Hold operator presence control bar down to handle to continue mowing without self-propelling.
- To keep drive control engaged when turning corners, push down on handle and lift front wheels off ground while turning lawn mower.

TO ADJUST CUTTING HEIGHT (See Fig. 5)

- · Raise wheels for low cut and lower wheels for high cut.
- Wheels are set in low cut for shipping. Adjust cutting height to suit your requirements. Medium position is best for most lawns.
- To change cutting height, squeeze adjuster lever toward wheel. Move wheel up or down to suit your requirements. Be sure all wheels are in the same setting.

TO CONVERT TO DISCHARGING MOWER (See Fig. 6)

Your mower is shipped ready to be used as a mulcher. To convert to bagging or discharging:

- Lift discharge guard and remove mulcher plate.
- Mower can now be used for side discharging or optional grass catcher can be attached.
- To return to mulching operation, simply reinstall mulcher plate as shown.



CAUTION: Do not run your lawn mower without discharge guard, approved grass catcher or mulcher plate in place.




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

OPERATION

BEFORE STARTING ENGINE

OIL (See Fig. 7)

Your lawn mower is shipped without oil in the engine.

- Be sure mower is level and area around oil fill is clean.
- Remove engine oil cap w/dipstick and fill to the full line on the dipstick.
- Use 20 ozs. of oil. For type and grade of oil to use, see "ENGINE" in Customer Responsibilities section of this
- Pour oil slowly. Do not over fill. Check oil level before each use. Add oil if needed. Fill to full line on dipstick.
- To read proper level, tighten engine oil cap each time.
- Reinstall engine oil cap and tighten.
- After the first two (2) hours of mowing, change the oil, and every 25 hours thereafter. You may need to change the oil more often under dusty, dirty conditions.

GAS (See Fig. 7)

Fill gasoline tank with fresh, clean, unleaded gasoline. DO NOT USE PREMIUM GASOLINE. BE CAREFUL NOT TO OVER FILL TANK.

WARNING: Experience indicates that alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage. age of 30 days or longer. Drain the fuel tank, start the engine and let it run until fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season. See Storage Instructions for additional information. Never use engine or carburetor cleaner products in fuel tank or permanent damage may occur.

TO START ENGINE

- To start a cold engine, push primer three (3) times before trying to start. Use a firm push. This step is not usually necessary when starting an engine which has already run for a few minutes.
- Push engine speed control lever to fast () position. Hold operator presence control bar down to the handle and pull starter handle quickly. DO NOT allow starter rope to snap back.
- To STOP engine, release operator presence control

NOTE: In cooler weather it may be necessary to repeat priming steps. In warmer weather over priming may cause flooding and engine will not start. If you do flood engine, wait a few minutes before attempting to start and DO NOT repeat priming steps.

MOWING TIPS

- Under certain conditions, such as very tall grass, it may be necessary to raise the height of cut to reduce pushing effort and to keep from overloading the engine and leaving clumps of grass clippings.
- For extremely heavy cutting, reduce the width of cut by overlapping previously cut path and mow slowly. For better grass bagging and most cutting conditions, the engine speed should be set in the fast () position.
- For side discharge lawn mowers, cutting in a counterclockwise direction, starting at the outside of the area to be cut, spreads grass clippings more evenly and puts less load on the engine. To keep clippings off of walkways, flower beds, etc., make the first cuts in a clockwise direction.

Pores in cloth grass catchers can become filled with dirt 8




FIG.7

and dust with use and catchers will collect less grass. To prevent this, regularly hose catcher off with water and let dry before using.

Keep top of engine around starter clear and clean of grass clippings and chaff. This will help engine air flow and extend engine life.

MULCHING MOWING TIPS

IMPORTANT: FOR BEST PERFORMANCE, KEEP MOWER HOUSING FREE OF BUILT-UP GRASS AND TRASH. SEE "CLEANING" IN CUSTOMER RESPONSIBILITIES SECTION OF THIS MANUAL.

- The special mulching blade will recut the grass clippings many times and reduce them in size so that as they fall onto the lawn they will disperse into the grass and not be noticed. Also, the mulched grass will biodegrade quickly to provide nutrients for the lawn. Always mulch with your highest engine (blade) speed as this will provide the best recutting action of the
- Avoid cutting your lawn when it is wet. Wet grass tends to form clumps and interferes with the mulching action. The best time to mow your lawn is the early afternoon. At this time the grass has dried and the newly cut area will not be exposed to the direct sun.
- For best results, adjust the lawn mower cutting height so that the lawn mower cuts off only the top one-third of the grass blades (See Fig. 8). If the lawn is overgrown it will be necessary to raise the height of cut to reduce pushing effort and to keep from overloading the engine and leaving clumps of mulched grass. For extremely heavy mulching, reduce your width of cut by overlapping previously cut path and mow slowly.
- Certain types of grass and grass conditions may require that an area be mulched a second time to com-pletely hide the clippings. When doing a second cut, mow across or perpendicular to the first cut path.
- Change your cutting pattern from week to week. Mow north to south one week then change to east to west the next week. This will help prevent matting and graining of the lawn.




FIG.8

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

The state of the s	MAINTENANCE SCHEDU FILL IN DATES AS YOU COMPLETE REGULAR SERVICE		a EFOR	EER	HUSE EACH TRST	VERY WERY	AS HOW	RS HO 25 HO VERY VERY	JRS SEAS FORE	SER	VICE	DATE	S
№	Check for Loose Fasteners Clean/Inspect Grass Catcher (If Equipped)	V	4					<i>y</i>					
W E R	Clean Lawn Mower Inspect/Clean Drive Wheels (Self-Propelled Mowers)	V			y			V					
n	Sharpen/Replace Mower Blade Lubrication Chart Clean Battery/Recharge (Electric Start Mowers)					9/3		V					
E	Check Engine Oil Level	17		2.000/2010/00/00				3 4	terren maintal				
N	Change Engine Oil			V	-	1,2							
G	Clean Air Filter					1/2							
Ī	Inspect Muffler					V							
Ν	Replace Spark Plug						1/						
E	Replace Air Filter Paper Cartridge			The same of the same of			8/ 2	Carrier Services					

- 1 Change more often when operating under a heavy load or in high ambient temperatures
- 2 Service more often when operating in dirty or dusty conditions.
- 3 Replace blades more often when moving in sandy soil
- 4 Charge 48 hours at end of season

GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this lawn mower does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, operator must maintain mower as instructed in this manual.

Some adjustments will need to be made periodically to properly maintain your unit.

All adjustments in the Service and Adjustments section of this manual should be checked at least once each season.

- Once a year, replace the spark plug, clean or replace airfilter element and check blade for wear. A new spark plug and clean/new air filter element assures proper air-fuel mixture and helps your engine run better and last longer.
- · Follow the maintenance schedule in this manual.


BEFORE EACH USE

- Check engine oil level.
- · Check for loose fasteners.

LUBRICATION

Keep unit well lubricated (See "LUBRICATION CHART").

LUBRICATION CHART



- 1 SPRAY LUBRICANT
- ② REFER TO CUSTOMER RESPONSIBILITIES "ENGINE" SECTION.

IMPORTANT: DO NOT OIL OR GREASE PLASTIC WHEEL BEARINGS. VISCOUS LUBRICANTS WILL ATTRACT DUST AND DIRT THAT WILL SHORTEN THE LIFE OF THE SELF-LUBRICATING BEARINGS. IF YOU FEEL THEY MUST BE LUBRICATED, USE ONLY A DRY, POWERED GRAPHITE TYPE LUBRICANT SPARINGLY.

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

LAWN MOWER

Always observe safety rules when performing any maintenance.

TIRES

- Keep tires free of gasoline, oil, or insect control chemicals which can harm rubber.
- Avoid stumps, stones, deep ruts, sharp objects and other hazards that may cause tire damage.

BLADE CARE

For best results, mower blade must be kept sharp. Replace bent or damaged blades.

TO REMOVE BLADE (See Fig. 9)

- Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with spark plug.
- Turn lawn mower on its side. Make sure air filter and carburetor are up.
- Use a wood block between blade and mower housing to prevent blade from turning when removing blade bolt.
- Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.
- Remove blade bolt by turning counter-clockwise. Use a 9/16" box or open-end wrench.
- Remove blade and attaching hardware (bolt, lock washer and hardened washer).

NOTE: Remove the blade adapter and check the key inside hub of blade adapter. The key must be in good condition to work properly. Replace adapter if damaged.

TO REPLACE BLADE (See Fig. 9)

- Position the blade adapter on the engine crankshaft.
 Be sure key in adapter and crankshaft keyway are aligned.
- Position blade on the blade adapter aligning the two (2) holes in the blade with the raised lugs on the adapter.
- Be sure the trailing edge of blade (opposite sharp edge) is up toward the engine.
- Install the blade bolt with the lock washer and hardened washer into blade adapter and crankshaft.
- Use block of wood between blade and lawn mower housing and tighten the blade bolt, turning clockwise.
- The recommended tightening torque is 35-40 ft. lbs.

IMPORTANT: BLADEBOLT IS GRADE 8 HEAT TREATED.

NOTE: We do not recommend sharpening blade - but if you do, be sure the blade is balanced.

TO SHARPEN BLADE

Care should be taken to keep the blade balanced. An unbalanced blade will cause eventual damage to lawn mower or engine.

- The blade can be sharpened with a file or on a grinding wheel. Do not attempt to sharpen while on the mower.
- To check blade balance, drive a nail into a beam or wall. Leave about one inch of the straight nail exposed. Place center hole of blade over the head of the nail. If blade is balanced, it should remain in a horizontal position. If either end of the blade moves downward, sharpen the heavy end until the blade is balanced.




FIG. 9

DRIVE WHEELS

Check front drive wheels each time before you mow to be sure they move freely.

The wheels not turning freely means trash, grass cuttings, etc. are in the drive wheel area and must be cleaned to free drive wheels.

If necessary to clean the drive wheels, check both front wheels.

- · Remove hubcaps, hairpin cotters and washers.
- Remove wheels from wheel adjusters.
- Remove any trash or grass cuttings from inside the dust cover, pinion and/or drive wheel gear teeth.
- Put wheels back in place.
- If after cleaning, the drive wheels do not turn freely, contact your nearest authorized service center.

GEAR CASE

- To keep your drive system working properly, the gear case and area around the drive should be kept clean and free of trash build-up. Clean under the drive cover twice a season.
- The gear case is filled with lubricant to the proper level at the factory. The only time the lubricant needs attention is if service has been performed on the gear case.
- If lubricant is required, use only Texaco Starplex Premium 1 Grease, Part No. 750369. Do not substitute.

GRASS CATCHER


(If purchased as an accessory)

- The grass catcher may be hosed with water, but must be dry when used.
- Check your grass catcher often for damage or deterioration. Through normal use it will wear. If catcher needs replacing, replace only with a manufacturer approved replacement catcher. Give the lawn mower model number when ordering.

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

ENGINE LUBRICATION

Use only high quality detergent oil rated with API service classification SF or SG. Select the oil's SAE viscosity grade according to your expected operating temperature.



NOTE: Although multi-viscosity oils (5W30, 10W30 etc.) improve starting in cold weather, these multi-viscosity oils will result in increased oil consumption when used above 32°F. Check your engine oil level more frequently to avoid possible engine damage from running low on oil.

Change the oil after the first two hours of operation and every 25 hours thereafter or at least once a year if the lawn

mower is not used for 25 hours in one year. Check the crankcase oil level before starting the engine and after each five (5) hours of continuous use. Add SAE 30 motor oil or equivalent. Tighten oil plug securely each time you check the oil level.

TO CHANGE ENGINE OIL (See Fig. 10)

NOTE: Before tipping lawn mower to drain oil, drain fuel tank by running engine until fuel tank is empty.

- Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with spark plug.
- Remove engine oil cap; lay aside on a clean surface. Tip lawn mower on its side and drain oil into a suitable
- container. Rock lawn mower back and forth to remove any oil trapped inside of engine.
- Wipe off any spilled oil on lawn mower and on side of engine.
- Fill engine with oil. Fill only to the "FULL" line on the dipstick. DO NOT OVER FILL.
- Replace engine oil cap.
- Reconnect spark plug wire to spark plug.

AIR FILTER

Your engine will not run properly and may be damaged by using a dirty air filter.

Replace the air filter every year, more often if you mow in very dusty, dirty conditions.

TO SERVICE AIR FILTER (See Fig. 11)

- Loosen screw and tilt cover as shown.
- Carefully remove cartridge.
- Clean by tapping gently on a flat surface. If very dirty, replace cartridge.



CAUTION: Petroleum solvents, such as kerosene, are not to be used to clean cartridge. They may cause deteriora-tion of the cartridge. Do not oil cartridge. Do not use pressurized air to clean or dry cartridge.

Install cartridge, then replace cover making sure the tabs are aligned with the slots in back plate. Fasten screw securely.




FIG. 10




FIG. 11

MUFFLER

Inspect and replace corroded muffler as it could create a fire hazard and/or damage.

SPARK PLUG

Change your spark plug each year to make your engine start easier and run better. Set spark plug gap at .030 inch.

CLEANING

IMPORTANT: FOR BEST PERFORMANCE, KEEP MOWER HOUSING FREE OF BUILT-UP GRASS AND TRASH. CLEAN THE UNDERSIDE OF YOUR MOWER AFTER EACH USE.



CAUTION: Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with the spark pluq.

- Turn lawn mower on its side. Make sure air filter and carburetor are up. Clean the underside of your lawn mower by scraping to remove build-up of grass and
- Clean engine often to keep trash from accumulating. A clogged engine runs hotter and shortens engine life.
- Keep finished surfaces and wheels free of all gasoline, oil,etc.
- We do not recommend using a garden hose to clean lawn mower unless the electrical system, muffler, air filter and carburetor are covered to keep water out. Water in engine can result in shortened engine life.

CLEAN UNDER DRIVE COVER

Clean under drive cover at least twice a season. Scrape underside of cover with putty knife or similar tool to remove any build-up of trash or grass on underside of drive cover.

SERVICE AND ADJUSTMENTS



CAUTION: BEFORE PERFORMING ANY SERVICE OR ADJUSTMENTS:

- · Release control bar.
- Make sure the blade and all moving parts have completely stopped.
- Disconnect spark plug wire from spark plug and place where it cannot come in contact with plug.

LAWN MOWER

TO ADJUST CUTTING HEIGHT

See "TO ADJUST CUTTING HEIGHT" in the Operation section of this manual.

DISCHARGE GUARD

The discharge guard, attached to the discharge opening of your lawn mower, is provided to prevent the possibility of injury resulting from objects being thrown out of the discharge opening into the operator mowing position. If the discharge guard becomes damaged, it should be replaced.

TO REMOVE/REPLACE DRIVE BELT (See Fig. 12)

- Remove drive cover. Remove belt by pushing down on gear case pulley.
- Turn lawn mower on its side with carburetor and fuel cap up.
- Remove blade.
- · Remove debris shield.
- Remove belt from engine pulley on crankshaft.
- Install new belt by reversing above steps.
- Always use factory approved belt to assure fit and long life.




FIG. 12

SERVICE AND ADJUSTMENTS

TO ADJUST HANDLE (See Figs. 13 Thru 15)


Your lawn mower handle can be raised or lowered for your mowing comfort. Four (4) positions are available: high, medium high, medium low and low. Handles are shipped mounted in the medium low position.


- To change from medium low to medium high position, the upper and lower handle sections will have to be turned over (See Fig. 13B).
- Remove the controls and operator presence control bar from the upper handle.
- · Remove the starter rope guide from the lower handle.
- Remove hairpin cotters.
- Disconnect the lower handle from the handle brackets (See Fig. 15).
- Turn the handle over and reassemble the hairpin cotters that have been removed.
- · Reassemble the starter rope guide.
- Reassemble the controls and the operator presence control bar to the upper handle.



CAUTION: The operator presence control bar must pivot freely to permit blade brake engagement when control bar is released. Do not overtighten the fasteners holding the controls to the upper handle.

- To change from medium low to high position only the upper handle section will have to be turned over (See Fig. 14A).
- To change from medium low to low position, only the lower handle section will have to be turned over (See Fig. 14B).








FIG. 15

SERVICE AND ADJUSTMENTS

ENGINE SPEED

Your engine speed has been factory set. Do not attempt to increase engine speed or it may result in personal injury. If you believe that engine is running too fast or too slow, take your mower to an authorized service center for repair and adjustment.

TO ADJUST CARBURETOR (See Fig. 16)

Minor carburetor adjustments may be required to compensate for differences in fuel, temperature, altitude or load. The air cleaner and air cleaner cover must be assembled to carburetor when running.

INITIAL ADJUSTMENT-

With the engine not running, gently turn idle mixture screw clockwise until it just closes. Screw may be damaged by turning it in too far.

Next open the screw one turn counter-clockwise. This initial adjustment will permit the engine to be started and warmed up (approximately 5 minutes) prior to final adjustment.

NOTE: DO NOT adjust top no load adjusting screw. It was pre-set at the factory.

FINAL ADJUSTMENT-

Place engine speed control lever in "IDLE" or "SLOW" () position. Adjust idle RPM by turning idle speed adjusting screw to obtain 1700 RPM. Next, turn idle mixture screw in (clockwise - lean mixture) until engine just starts to slow. Then turn idle mixture screw out (counter-clockwise - rich




FIG. 16

mixture) until engine runs unevenly. Now turn idle mixture screw midway between rich and lean. Engine should accelerate smoothly. If engine does not accelerate properly, the carburetor should be readjusted, usually to a richer mixture, by turning the idle mixture screw counter-clockwise 1/8 turn more.

IMPORTANT: NEVER TAMPER WITH THE ENGINE GOVERNOR, WHICH IS FACTORY SET FOR PROPER ENGINE SPEED. OVERSPEEDING THE ENGINE ABOVE THE FACTORY HIGH SPEED SETTING CAN BE DANGEROUS. IF YOU THINK THE ENGINE-GOVERNED HIGH SPEED NEEDS ADJUSTING, CONTACT YOUR NEAREST AUTHORIZED SERVICE CENTER, WHICH HAS PROPER EQUIPMENT AND EXPERIENCE TO MAKE ANY NECESSARY ADJUSTMENTS.

STORAGE

Immediately prepare your lawn mower for storage at the end of the season or if the unit will not be used for 30 days or more.

LAWN MOWER

When lawn mower is to be stored for a period of time, clean it thoroughly, remove all dirt, grease, leaves, etc. Store in a clean, dry area.

- Clean entire lawn mower (See "CLEANING" in the Customers Responsibilities' section of this manual).
- Lubricate as shown in the Customers Responsibilities section of this manual.
- Be sure that all nuts, bolts, screws, and pins are securely fastened. Inspect moving parts for damage, breakage and wear. Replace if necessary.
- Touch up all rusted or chipped paint surfaces; sand lightly before painting.


HANDLE (See Fig. 17)

You can fold your lawn mower handle for storage.

- Squeeze the bottom ends of the lower handle toward each other until the lower handle clears the handle bracket, then move handle forward.
- Loosen upper handle mounting bolts enough to allow upper handle to be folded back.

IMPORTANT: WHEN FOLDING THE HANDLE FOR STORAGE OR TRANSPORTATION, BE SURE TO FOLD THE HANDLE AS SHOWNOR YOU MAY DAMAGE THE CONTROL CABLES.

When setting up your handle from the storage position. the lower handle will automatically lock into the mowing position.



ENGINE

FUEL SYSTEM

IMPORTANT: IT IS IMPORTANT TO PREVENT GUM DEPOSITS FROM FORMING IN ESSENTIAL FUEL SYSTEM PARTS SUCH AS CARBURETOR, FUEL FILTER, FUEL HOSE, OR TANK DURING STORAGE. ALSO, EXPERIENCE INDICATES THAT ALCOHOL BLENDED FUELS (CALLED GASOHOL OR USING ETHANOL OR METHANOL) CAN ATTRACT MOISTURE WHICH LEADS TO SEPARATION AND FORMATION OF ACIDS DURING STORAGE. ACIDIC GAS CAN DAMAGE THE FUEL SYSTEM OF AN ENGINE WHILE IN STORAGE.

- Drain the fuel tank.
- Start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty.
- Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.
- Use fresh fuel next season.

NOTE: Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not drain the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

Drain oil (with engine warm) and replace with clean engine oil. (See "ENGINE" in the Customers Responsibilities section of this manual).

CYLINDER

- Remove spark plug.
- Pour one ounce (29 ml) of oil through spark plug hole into cylinder.
- Pull starter handle slowly a few times to distribute oil.
- Replace with new spark plug.

OTHER


- Do not store gasoline from one season to another.
- Replace your gasoline can if your can starts to rust. Rust and/or dirt in your gasoline will cause problems.
- If possible, store your unit indoors and cover it to give protection from dust and dirt.
- Cover your unit with a suitable protective cover that does not retain moisture. Do not use plastic. Plastic cannot breathe which allows condensation to form and will cause your unit to rust.

IMPORTANT: NEVER COVER MOWER WHILE ENGINE AND EXHAUST AREAS ARE STILL WARM.




CAUTION: Never store the lawn mower with gasoline in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.

FIG. 17




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 39 40 41	750388X479 750386X479 74760612 750085X007 84920 850855X004 87877	Selector Knob	42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 62 63 64 68	142748 88017 57143 83923 107339X 59289 55187 STD541425 851201X004 134612 850998 851084 850263 851074 700973 851514 700869X479 751772X479 48324 84596 87677 145396 134027X479 145946 illable accessor 71 33623 71 33500 71 33300 71 33316	Shoulder Bolt Wheel & Tire Assembly Wave Washer Locknut 3/18-16 Danger Decal Flat Washer Thread Cutting Screw 5/16-18 x 3/4 Locknut Washer Debris Shield Hex Head Thread Rolling Screw 3/8-16 x 1-1/8 Hex Head Screw 3/8-24 x 1-3/8 (Grd. 8) Helical Lock Washer Hardened Washer Blade 22" Blade Adapter Front Baffle Mulcher Plate Lawn Mower Housing (Incl. Ref. #46,59) Engine Pulley Hi-Pro Key #HP 505 Engine - Briggs & Stratton - Model No. 128802, Type No. 1519-23 Rear Baffle (Not Shown) Owner's Manual (English/Spanish) les not included with lawn mower: Grass Catcher Gas Can (2.5 gal.) Fuel Stabilizer SAE 30W Oil (20 oz.) Mower Cover




KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION	KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION
1 851509 2 STD541425 3 48029 4 750029 5 137076 6 137078 7 750097 8 87930 9 700875 12 69180 13 88118 14 67725 15 87877 21 88080 22 137054 23 12000058 24 700953 25 86960 26 52160	Control Bar Locknut 1/4-20 Control Head Kit Screw #10-24 x 2 Control Cable Assembly V-Belt Hex Washer Head Screw #10-24 x 1/2 Clip Guide (Housing) Carriage Bolt 1/4-20 x 2 Locknut #10-24 Felt Washer Washer 1/2 x 1-1/2 x .134 Selector Knob Dust Cover Pinion E-Ring Wheel & Tire Assembly Wheel Bushing Flat Washer	27 85179 28 77400 29 702182 30 87866 32 137088 35 48323 36 132010 37 137052 39 75192 40 850848 41 137090 42 702511 43 751809 44 751810 45 86012 46 851552	Retainer Clip Hubcap Drive Cover Decal Pan Head Tapping Screw #10-24 x 2-3/4 Drive Cover Drive Control Cable Kit Flanged Locknut 3/8-16 Drive Pulley Spring Hi-Pro Key Spring Gear Case Assembly (Complete) Wheel Adjuster Assembly (Left) Wheel Adjuster Assembly (Right) Drive Shaft Cover Pan Head Hi Lo Screw #10-16 x .63

22" CRAFTSMAN ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NO. 917.378571 GEAR CASE ASSEMBLY PART NUMBER 702511




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1 2 3 4 5	17490416 137055X004 137053 57072 702710	Tapping Screw 1/4-20 x 1-1/4 Engagement Bracket Shifter Seal Grooved Pin 1/8 x 5/8	13 14 15 16 17	86447 137050 750436X 750369 12000003	Plug Helical Gear Clutch Jaw Grease E-Ring
6	48373	Gear Case Halves Kit (Includes Key Nos. 4, 5, and 7)	18 19	850848 81585X004	Hi-Pro Key Spring Bracket
7 8 9 10 11 12	77881 137051 137074 57079 131484 700343	Bearing Worm Shaft Drive Shaft Hardened Washer Clutch Yoke Bushing		Part No.	onent dimensions given in U.S. inches.

BRIGGS & STRATTON 4-CYCLE ENGINE




BRIGGS & STRATTON 4-CYCLE ENGINE

MODEL NO. 128802 TYPE NO. 1519-23




BRIGGS & STRATTON 4-CYCLE ENGINE



BRIGGS & STRATTON 4-CYCLE ENGINE

MODEL NO. 128802 TYPE NO. 1519-23



BRIGGS & STRATTON 4-CYCLE ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION		PART NO.	DESCRIPTION
1 2 3 5 7 8 9 A 10 11 12 13	214368 272916 495786 272481 272238 94650 231933	Cylinder Assembly Bushing, Cylinder * Seal, Oil Head, Cylinder * Gasket, Cylinder Head Breather Assembly * Gasket, Valve Cover * Gasket, Baffle Plate Screw, Hex Head Tube, Breather * Gasket, Crankcase Screw, Cylinder Head	47 52 54 55 56 57 58 59 60 65 69	493737 272199 94526 492831 493824 262594 280399 396892 393152 94696 280973	Slinger, Oil * Gasket, Intake Elbow Screw, Hex Head Housing, Rewind Starter Pulley, Rewind Starter Spring, Rewind Starter Rope, Rewind Starter (Cut To 88-5/8") Insert, Starter Grip Grip, Starter Rope Screw, Hex Head Washer, Spring
15 16	94720 493362 94388	Plug, Óil Órain Crankshaft Timing Gear Key	81 95		Washer, Flat Lock, Muffler Screw Screw, Round Head
18 20 22	493279	Sump, Engine * Seal, Oil Screw, Hex Head Screw, Hex Head (Used in Hole Nearest Breather)	116 121 124 125	493762 94525 497347	** Pin, Float Hinge ** Gasket, Sealing (Sold in Kit Only) Carburetor Kit Screw, Carburetor Mounting Carburetor
23 24 25	492177 222698 493262 493385 493386 493387	Flywheel Key, Flywheel Piston Assembly, Standard Size Piston Assembly, 010" Oversize Piston Assembly, 020" Oversize Piston Assembly, .030" Oversize	131 133 134 137	224908 493267 398187 398188	** Plug, Welch (Sold in Kit Only) Valve, Throttle Shaft, Throttle Float, Carburetor Valve, Inlet (Includes Seat) *** Gasket, Bowl (Sold in Kit Only)
26 27	493261 493388 493389 493390 26026	Ring Set, Piston, Standard Size Ring Set, Piston, .010" Oversize Ring Set, Piston, .020" Oversize Ring Set, Piston, .030" Oversize Lock, Piston Pin	187 188 188 201	272653 492790 398540 A 94644 262579 263044	* Gasket, Air Cleaner Hose, Fuel Screw, Hex Head Screw, Hex Head Link, Governor Spring, Governor
28 29	298909 298908 490566	Pin, Piston, Standard Size Pin, Piston, .005" Oversize Rod, Connecting	*		Gasket Set (497316)
32	490743 94699	Rod, Connecting, .020" Undersize Screw, Connecting Rod	**	Included in C	Carburetor Kit (493762)
33 34 35 40	262651 262652 262224 93312	Valve, Exhaust Valve, Intake Spring, Valve Retainer, Valve Spring	***	and Carbure	ooth Carburetor Kit (493762), stor Gasket Set (490937)
45 46	262204 492830	Tappet, Valve Gear, Cam	NO.	TE: All compo 1 inch = 2	onent dimensions given in U.S. inches 25.4 mm

BRIGGS & STRATTON 4-CYCLE ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
NO. 227 230 258 284 300 304 305 306 307 332 333 334 337 356 358 363 387 455 456 451 523 562 572 592 606 608 613	NO. 492349 67072 94512 94511 496106 493293 94786 224324 94515 92284 802574 94731 802592 398808 497316 19069 89838 496115 224250 224321 492833 262626 262625 495264 280393 495265 281299 92613 224328 231082 93807 224815 493295 Includes: 94231	Lever Governor	NO. 634 635 670 670A 741 842 843 847 851 869 871 883 922 949 955 966 967 968 969 971 971 971 975	66538 280512 493823 262598 280966 272616 495263 493880 213512 213513 262001 63709 272253 262640 493442 496642 494870 397974 496116 491588 281340 94120 94121 494749 495224 493640 490937 6) 224278 6) 496658 RPM Settings Included in Ga	Washer, Shaft (Sold in Kit Only) Elbow, Spark Plug Spacer, Fuel Tank Spacer, Bracket Gear, Timing Seal, O-Ring Sleeve, Lever Tube Assembly, Oil Terminal, Ignition Cable Seat, Intake Valve Seat, Exhaust Valve Guide, Exhaust Valve Guide, Intake Valve Gasket, Muffler Spring, Brake Brake Assembly Guard, Finger Screw, Fuel Bowl Cap, Fuel Tank Base, Air Cleaner Filter, Air Cover, Air Cleaner Screw, Hex Head Screw, Hex Head Screw, Hex Head Tank, Fuel Bowl, Float Gasket Set, Carburetor Cover, Pulley Label Kit Low: 1900-2100; High: 3000-3200 asket Set (497316)
615 616 617 620	94474 262578	Fastener Crank, Governor * Seal, Intake Elbow Bracket, Carburetor Switch, Stop	*** NO1	and Carbureto	oth Carburetor Kit (493762), or Gasket Set (490937) ment dimensions given in U.S. inches
	281025	Tube, Fuel Intake		1 inch = 25	.4 mm

TROUBLESHOOTING POINTS

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Does not start	 Dirty air filter. Out of fuel. Stale fuel. Water in fuel. Spark plug wire is disconnected Bad spark plug. Loose blade or broken blade adapter. Control bar in released position Control bar defective 	 Clean/replace air filter. Fill fuel tank. Drain tank and refill with fresh clean fuel. Drain fuel tank and carburetorand refill tank with fresh gasoline. Connect wire to plug. Replace spark plug. Tighten blade bolt or replace blade adapter Depress control bar to handle. Replace control bar.
Loss of power	 Rear of lawn mower housing/blade dragging in heavy grass. Cutting too much grass. Dirty air filter. Buildup of grass, leaves and trash under mower. Too much oil in engine. Walking speed too fast. 	 Set in "Higher Cut" position. Set in "Higher Cut" position. Clean/replace alr filter. Clean underside of mower housing. Check oil level. Cut at slower walking speed.
Poor cut - uneven	 Worn, bent or loose blade. Wheel heights uneven. Low engine speed. Buildup of grass, leaves, and trash under mower. 	 Replace blade. Tighten blade bolt. Set all wheels at same height. Set engine speed control in fast position. Clean underside of mower housing
Excessive vibration	Worn, bent or loose blade Bent engine crankshaft.	Replace blade. Tighten blade bolt. Contact an authorized service center/department.
Starter rope hard to pull	 Engine flywheel brake is on when control bar is released Bent engine crankshaft Blade adapter broken. Blade dragging in grass. 	 Depress control bar to upper handle before pulling starter rope. Contact an authorized service center/department. Replace blade adapter. Move lawn mower to cut grass or to hard surface to start engine.
Loss of drive (Self-Propelled Mowing)	Drive wheels not turning with drive control engaged. Belt_not driving.	Adjust or replace drive control cable, if broken. Put belt on pulleys or replace belts if broken.
Grass catcher not filling (If so equipped)	Cutting height too low. Lift on blade worn off. Catcher not venting air. Low engine speed.	 Raise cutting height. Replace blade. Clean grass catcher. Set engine speed control in fast position.
Hard to push	 Grass is too high or wheel height is too low. Rear of lawn mower housing/blade dragging in grass. Grass catcher too full. Handle height position not right for you. 	 Raise cutting height. Raise rear of lawn mower housing one (1) setting higher. Empty grass catcher. Adjust handle height to suit.

SEARS

OWNER'S MANUAL

MODEL NO. 917.378571

IF YOU NEED REPAIR SERVICE OR PARTS:

FOR REPAIR SERVICE, CALL THIS TOLL FREE NUMBER:

1-800-4-REPAIR (1-800-473-7247)

FOR REPLACEMENT PARTS INFORMATION AND ORDERING, CALL THIS TOLL FREE NUMBER:

1-800-FON-PART (1-800-366-7278)

CRAFTSMAN®

5.5 HORSEPOWER 22" SIDE DISCHARGE 3 IN ONE CONVERTIBLE POWER PROPELLED ROTARY LAWN MOWER

Each lawn mower has its own model number. Each engine has its own model number.

The model number for your lawn mower will be found on a decal attached to the rear of the lawn mower housing.

The model number for your engine will be found on the blower housing of the engine.

All parts listed herein may be ordered from any Sears, Roebuck and Co. Service Center/Department and most Retail Stores.

WHEN ORDERING REPAIR PARTS, ALWAYS GIVE THE FOLLOWING INFORMATION:

- PRODUCT LAWN MOWER
- MODEL NUMBER 917.378571
- ENGINE MODEL NO. 128802, TYPE NO. 1519-23
- PART NUMBER
- PART DESCRIPTION

Your Sears merchandise has added value when you consider Sears has service units nationwide staffed with Sears trained technicians... professional technicians specifically trained to insure that we meet our pledge to you, we service what we sell.

SEARS

CRAFTSMAN®

MODELO NO. 917.378571

MANUAL DEL DUEÑO



- Montaje
- Operación
- Responsabilidades del Cliente
- Servicio
- Ajustes
- Partes de Repuesto

Precaución: Lea y siga todas las reglas e intrucciones de seguridad antes de operar este equipo.

145946 08.11.94



IMPRESO EN LOS ESTADOS UNIDOS

REGLAS DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN: SIEMPRE DESCONECTE EL ALAMBRE DE LA BUJÍA Y PONGALO DONDE NO PUEDA ENTRAR EN CONTACTO CON LA BUJÍA PARA EVITAR EL ARRANQUE POR ACCIDENTE DURANTE LA PREPARACIÓN, EL TRANSPORTE, EL AJUSTE O CUANDO SE HACEN REPARACIONES.



IMPORTANTE

LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD EXIGEN LA PRESENCIA DEL OPERADOR EN LOS CONTROLES PARA REDUCIR A UN MINIMO EL RIESGO DE LESIONARSE. SU UNIDAD VIENE EQUIPADA CON DICHOS CONTROLES. POR NINGUN MOTIVO TRATE DE ELIMINAR LA FUNCIÓN DE LOS CONTROLES QUE EXIGEN LA PRESENCIA DEL OPERADOR.

ENTRENAMIENTO:

- Lea este manual del operador cuidadosamente. Familiarícese con los controles y aprenda a operar su segadora en forma adecuada. Aprenda a parar su segadora rápidamente.
- No permita que los niños usen su segadora. Nunca permita que los adultos operen la segadora sin contar con las instrucciones adecuadas.
- Mantenga el área de operación despejada de gente, especialmente de niños pequeños y de animales domésticos.
- Use la segadora solamente para los fines propuestos por el fabricante y según las explicaciones descritas en este manual
- No opere la segadora si se ha caído o dañado en cualquiera forma. Siempre repare los daños antes de usarla.
- No use accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante. El uso de dichos accesorios puede ser peligroso.
- La cuchilla gira cuando el motor está funcionando.

PREPARACIÓN:

- Siempre revise cuidadosamente el área que se va a segar y despéjela de todas las piedras, palos, alambres, huesos y otros objetos extraños. Estos objetos serán lanzados con la cuchilla y pueden producir lesiones graves.
- Siempre use anteojos de seguridad o protectores de ojos cuando arranque y durante el tiempo que use la segadora.
- Vístase en forma adecuada. No opere la segadora sin zapatos o con sandalias abiertas. Use solamente zapatos sólidos con buena tracción cuando siegue.
- Revise el estanque de combustible antes de hacer arrancar el motor. No llene el estanque de gasolina en recintos cerrados, ni cuando el motor está funcionando o cuando está caliente. Permita que el motor se enfríe por varios minutos antes de llenar el estanque de gasolina. Limpia toda la gasolina derramada antes de hacer arrancar el motor.
- Siempre haga los ajustes de altura de las ruedas antes de hacer arrancar su segadora. Nunca trate de hacer ésto mientras que el motor está funcionando.
- Siegue siempre durante el día o con buena luz artificial.

OPERACIÓN:

- Mantenga sus ojos y su mente en la segadora y en el área que se está cortando. No permita que otros intereses lo distraigan.
- No corte césped mojado o resbaloso. Nunca corra mientras esté operando su segadora. Siempre asegúrese de mantener el equilibrio – mantenga el mango agarrado firmemente y camine.
- No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las partes rotatorias. Manténgase alejado de la abertura de descarga en todo momento.
- Siempre pare el motor cuando se vaya o cuando no esté usando su segadora, o antes de atravesar las entradas para autos, los senderos, caminos y áreas cubiertas de ripio.

- Nunca dirija la descarga del material hacia los espectadores ni permita a nadie cerca de la segadora mientras la esté operando.
- Antes de limpiar, inspeccionar o de reparar la segadora, pare el motor y esté completamente seguro de que la cuchilla y que todas las partes que se mueven se hayan detenido. Luego, desconecte el alambre de la bujía y manténgalo alejado de ésta para evitar el arranque por accidente.
- No continúe haciendo funcionar su segadora si le pega a un objeto extraño. Siga el procedimiento descrito anteriormente, luego repare cualquier daño antes de volver a arrancar y de operar su segadora.
- No cambie los ajustes del regulador o haga que el motor ande a una velocidad excesiva. Se pueden producir daños en el motor y lesiones personales.
- No opere su segadora si vibra fuera de lo normal. La vibración excesiva es una indicación de daño; pare el motor, revise en forma segura la causa de la vibración y haga las reparaciones según sea necesario.
- No haga funcionar el motor en recintos cerrados. Los gases de escape son peligrosos.
- Nunca corte el césped tirando la segadora hacia usted. Siegue a través de la cara de las pendientes, nunca hacia arriba o hacia abajo pues puede perder el equilibrio. No siegue pendientes demasiado empinadas. Tenga cuidado cuando opere la segadora en terreno disparejo o cuando cambie de dirección – mantenga un buen equilibrio.
- Nunca opere la segadora sin las protecciones adecuadas, las planchas, el recogedor de césped y otros dispositivos de seguridad en su lugar.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO:

- Revise la cuchilla y los pernos de montaje del motor a menudo, para asegurarse que están apretados en la forma adecuada.
- Revise todos los pernos, tuercas y tornillos a intervalos frecuentes, para verificar si están apretados en forma adecuada, y asegurarse que la segadora se encuentra en condiciones de funcionamiento seguras.
- Mantenga todos los dispositivos de seguridad en su lugar y listos para funcionar.
- Para reducir el peligro de incendio, mantenga el motor sin césped, hojas y grasa o aceite en exceso.
- Revise el recogedor de césped a menudo para verificar si hay deterioro y desgaste y cambie las bolsas desgastadas. Use solamente las bolsas de repuesto recomendadas por el fabricante de su segadora o que cumplen con las especificaciones de éste.
- Siempre mantenga una cuchilla afilada en su segadora.
- Siempre permita que el motor se enfr\u00ede antes de guardarla en cualquier recinto cerrado.
- Nunca guarde la segadora con combustible en el estanque dentro de un edificio en donde los gases pueden alcanzar una llama expuesta o una fuente de ignición, tal como el calentador de agua, la estufa de calefacción, la secadora de ropa, etc.



BUSQUE ESTE SIMBOLO QUE SEÑALA LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DE IMPORTANCIA. QUIERE DECIR — ¡¡¡ATENCIÓN!!! ¡¡¡ESTE ALERTO!!! SU SEGURIDAD ESTA COMPROMETIDA.

145946

FELICITACIONES por la compra de su segadora Sears Craftsman. Ha sido diseñada, planificada y fabricada para darle la mejor confiabilidad y el mejor rendimiento posibles.

En el caso de que se encuentre con cualquier problema que no pueda solucionar fácilmente, haga el favor de ponerse en contacto con su Centro/Departamento de Servicio Sears más cercano. Sears cuenta con técnicos bien capacitados y competentes y con las herramientas adecuadas para darle servicio o para reparar su unidad.

Haga el favor de leer y de guardar este manual. Estas instrucciones le permitirán montar y mantener su segadora en forma adecuada. Siempre observe las "REGLAS DE SEGURIDAD."

NÚMERO DE MODELO	917.378571
NÚMERO DE SERIE	
FECHA DE COMPRA	
TRAN EN LA CA	L MODELO Y EL DE SERIE SE ENCUEN- LCOMANIA ADJUNTA A LA PARTE TRA- JA DE LA SEGADORA
LA FECHA DE	AR TANTO EL NÚMERO DE SERIE COMO COMPRA Y MANTENGALOS EN UN LU- PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CABALLOS DE FUERZA:	5.5
DESPLAZAMIENTO:	11.57cu. in.
CAPACIDAD Y TIPO DE GASOLINA:	1.6 Cuartos REGULAR SIN PLOMO
TIPO DE ACEITE: (API-SF/SG)	SAE 30 (sobre 32°F) SAE 5W-30 (debajo 32°F)
CAPACIDAD DE ACEITE:	20 oz. de capacidad
BUJÍA: (ABERTURA: .030")	CHAMPION RJ19LM O STD361458
TOLERANCIA DE VALVULA:	ADMISIÓN: .005"007" DESCARGA: .007"009"
ENCENDIDO DE ESTADO SOLIDO ABERTURA DE AIRE:	.010 in
TORSIÓN DEL PERNO DE LA CUCHILLA:	35-40 FT. LBS. (PIES LIBRA)

ACUERDO DE MANTENIMIENTO

Este producto incluye un Acuerdo de Mantenimiento Sears. Póngase en contacto con su tienda Sears más cercana para informarse sobre los detalles.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

- Lea y observe las reglas de seguridad.
- Siga un programa regular de mantenimiento, cuidado y uso de su segadora.
- Siga las instrucciones descritas en las secciones "Responsabilidades del Cliente" y "Almacenamiento" de este Manual del Dueño.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS PARA LA SEGADORA A MOTOR CRAFTSMAN

Por dos (2) años, a partir de la fecha de compra, cuando esta Segadora Craftsman se mantenga, lubrique y afine según las instrucciones para la operación y el mantenimiento en el manual del dueño, Sears reparará gratis todo defecto en el material y la mano de obra.

Si la Segadora Craftsman se usa para fines comerciales o de arriendo, esta garantía sólo se aplica por noventa (90) días a partir de la fecha de compra.

Esta Garantía no cubre:

- Artículos que se desgastan durante el uso normal tales como las cuchillas segadoras rotatorias, los adaptadores de la cuchilla, las correas, los filtros de aire y las bujías.
- Reparaciones necesarias debido al abuso o a la negligencia del operador, incluyéndose a los cigüeñales doblados y a la falta de mantenimiento del equipo según las instrucciones que se incluyen en el manual del dueño.

EL SERVICIO DE GARANTÍA ESTA DISPONIBLE AL DEVOLVER LA SEGADORA A MOTOR CRAFTSMAN AL CENTRO/ DEPARTAMENTO DE SERVICIO SEARS MÁS CERCANO EN LOS ESTADOS UNIDOS. ESTA GARANTÍA SE APLICA SOLAMENTE MIENTRAS EL PRODUCTO ESTE EN USO EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Esta Garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que también tenga otros derechos que varían de estado a estado.

SEARS, ROEBUCK AND CO., D/817 WA, HOFFMAN ESTATES, ILLINOIS 60179


TABLA DE MATERIAS

REGLAS DE SEGURIDADESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE GARANTÍA	O3 =3, 9-11 3 5-6	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	2 4 5 L 0
ÍNDICE			
A	E	O	
Aceite:	Especificaciones	g Opciones:	
Almacenamiento		Accesorios	5
Motor B,11		Operación:	
Acuerdo de mantenimiento 3	F	Barra de control que exige la	
Ajustes:	Filtro de Alre:	presencia del operador	6
Altura de corte	Cambio		7
Altura del mango 12	Servicio	Control del motor	7
Carburador 13	COLAMO COM CONTRACTOR	Segadora Companyante Companyan	8
Velocidad del motor		<u>-</u>	
Almacenamiento	G		
Arranque del motor	_ ·	. P	
	Garantía	Parada del motor	A
		Programa de mantenimiento	
В		riograma de mantenimiento	9
Bujía 11	L.		
опродня в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	Lubricación:	~	
	Motor.		
_	Segadora	Reglas de seguridad	2
C	_	Responsabilidades del Cliente 3, 9-1	1
Combustible:		Bujía	
Almacenamiento14	M	Cuidado de la cuchilla/cambio 1	0
Capacidad 8	Mango:	Filtro de aire	
Тіро одан понивоворования од роску од положения водин 8	Ajuste	Lubricación	
Control de la velocidad:	Montaje	WOLOT governous and a second conservation of the	
Motor 7	Montaje		0
Controles:	•	_	
Barra de control que exige la	Motor:	,	
presencia del operador 6	Almacenamiento		
Control de la impulsión	Arranque Cambio de aceite	Carburador	3
Control de la velocidad del motor 7	Filtro de aire	Control de la impulción	
Control de la zona del motor	Nivel de aceite	Mango your Journal of the Mango	2
Consejos para segar8	Parada		3
Cuchilla:	Tipo de aceite	11	
Afilamiento	a share made described property (1991)	Hibbara Madiisana ara an 👔 🛊	
Cambio		Tabla para la identificación de	
		problemas	5

ACCESORIOS PARA LA SEGADORA

Estos accesorios estaban disponibles cuando se produjo la segadora. También están disponibles en la mayoría de las tiendas de Sears y en los centro de servicio. La mayoría de las tiendas Sears también pueden mandar a pedir partes de repuesto para usted, si les proporciona el número del modelo de su segadora. Algunos de estos accesorios tal vez no se apliquen a su segadora.

MOTOR



MANTENIMIENTO DE LA SEGADORA



MONTAJE

Lea estas instrucciones y este manual completamente antes de tratar de montar u operar su segadora nueva. Su segadora nueva ha sido montada en la fábrica con la excepción de aquellas partes que se dejaron sin montar por razones de envío. Todas las partes como las tuercas, las arandelas, los permos, etc., que son necesarias para completar el montaje han sido colocadas en la bolsa de partes. Para asegurarse que su segadora funcione en forma segura y adecuada, todas las partes y los artículos de ferretería que se monten tienen que ser apretados seguramente. Use las herramientas correctas, como sea necesario, para asegurar que se aprieten adecuadamente.

PARA REMOVER LA SEGADORA DE LA CAJA DE CARTÓN

- Remueva las partes sueltas que se incluyen con la segadora.
- Corte las dos esquinas de los extremos de la caja de cartón y tienda el panel del extremo plano.
- Remueva todo el material de empaque, excepto la cuña entre el mango superior y él inferior, y la cuña que sujeta la barra de los control que exige la presencia del operador junto con el mango superior.
- Haga rodar la segadora hacia afuera de la caja de cartón y revisela cuidadosamente para verificar si todavía quedan partes sueltas adicionales.

COMO PREPARAR SU SEGADORA

PARA DESDOBLAR EL MANGO (Vea la Fig. 1)

IMPORTANTE: DESPLIEGUE EL MANGO CON MUCHO CUIDADO PARA NO PELLIZCAR O DANAR LOS CABLES DE CONTROL.




FIG. 1

- Levante los mangos hasta que la sección del mango inferior se asegure en su lugar, en la posición para segar.
- Levante la sección del mango superior hasta su lugar en el mango inferior, remueva la cuña protectora y apriete ambas manillas del mango.
- Remueva la cuña del mango que sujeta la barra de los control que exige la presencia del operador junto con el mango superior.
- El mango de la segadora puede ajustarse según le acomode para segar. Refiérase a "AJUSTE DEL MANGO" en la sección de Servicio y Ajustes de este manual.

OPERACIÓN

FAMILIARICESE CON SU SEGADORA

LEA ESTE MANUAL DEL DUEÑO Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE OPARAR SU SEGADORA. Compare las ilustraciones con su segadora para familiarizarse con la ubicación de los diversos controles y ajustes. Guarde este manual para referencia en el futuro.




FIG. 2

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA CPSC

Las segadoras a motor, que se conducen desde la parte de atrás, rotatorias, Sears, cumplen con los estándares de seguridad del American National Standards Institute y de la U.S. Consumer Product Safety Commission. La cuchilla gira cuando el motor está funcionando.

BARRA DE CONTROL QUE EXIGE LA PRESENCIA DEL OPERADOR - tiene que sujetarse abajo, junto con el mango, para hacer arrancar el motor. Suéltela para parar el motor. PALANCA DE CONTROL DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR -

tiene que estar en la posición rápida (�) para arrancar y segar. PLACA DE LA ACOLCHADERA - situada en la abertura de la descarga y debe ser quitada cuando se convierte la opración de ensacado a descarga.

CEBADOR - bombea combustible adicional desde el carburador al cilindro para uso cuando se necesita hacer arrancar un motor frío.

CORDÓN ARRANCADOR - se usa para hacer arrancar el motor. PALANCA DE CONTROL DE LA IMPULSIÓN - se usa para enganchar la segadora para movimiento hacia adelante impulsada a motor.

OPERACIÓN

COMO USAR SU SEGADORA CONTROL DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR (Vea la Fig. 3)

La velocidad del motor se controla por medio de una palanca ubicada en el lado del motor. La posición de rápido () se usa para arrancar el motor, para el corte normal y un mejor ensacamiento del césped. La posición lento () es para corte liviano, recorte y para economizar combustible.

CONTROL DE ZONA DEL MOTOR



PRECAUCIÓN: Las regulaciones federales exigen que se instale un control para el motor en esta segadora para reducir a un mínimo el riesgo de lesionarse debido al contacto con la cuchilla. Por ningún motivo trate de eliminar la función del control del operador. La cuchilla gira cuando el motor está funcionando.

 Su segadora viene equipada con una barra de control que exige la presencia del operador, lo que requiere que el operador esté detrás del mango de la segadora para hacerla arrancar y operarla.

CONTROL DE LA IMPULSIÓN (Vea la Fig. 4)

- La autoimpulsión se controla al sujetar la barre de control que exige la presencia del operador hacia abajo en el mango y al empujar la palanca de control de la impulsión hacia adelante hasta que suene "clic", luego se suelta la palanca.
- El movimiento hacia adelante parará cuando la barra de control que exige la presencia del operador se suelta. Para parar el movimiento hacia adelante sin parar el motor, suelte la barre de control que exige la presencia del operador un poco hasta que se desenganche el control de la impulsión. Sujete la barra de control que exige la presencia del operador abajo en contra del mango para continuar segando sin autoimpulsión.
- Para mantener el control de la impulsión enganchado cuando se de vuelta en las esquinas, empuje el mango hacia abajo y levante las ruedas delanteras fuera del suelo al girar la segadora.

AVISO: Cuando su segadora está nueva, las ruedas de impulsión pueden rotar sin que el control de la impulsión esté enganchado cuando las ruedas se levantan del suelo. Esto es normal y debe parar después de unas pocas horas después del comienzo de la operación.

PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE (Vea la Fig. 5)

- Levante las ruedas para el corte bajo y baje las ruedas para el corte alto.
- Ajuste la altura de corte para que se acomode a sus requisitos. La posición del medio es la mejor para la mayoría de los céspedes.
- Para cambiar la altura de corte, empuje la palanca del ajustador hacia la rueda. Mueva la rueda hacia arriba o hacia abajo de modo que se acomode a sus requisitos. Asegúrese que todas las ruedas queden igualmente ajustadas.

PARA CONVERTIR A SEGADORA DESCARGABLE (Vea la Fig. 6)

Su segadora es enviada para usarse como acolchadora. Para convertirla a una operación de ensacado o de descarga:

- Levante la protección contra la descarga y remueva la plancha acolchadora.
- Ahora la segadora se puede usar con descarga lateral o se le puede adjuntar el recogedor de césped opcional.
- Para volver a la operación de acolchamiento, simplemente vuelva a instalar la plancha acolchadora según se muestra.



PRECAUCIÓN: No haga funcionar la segadora sin la protección contra la descarga, el recogedor de césped o la plancha acolchadora, aprobados, en su lugar.




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

OPERACIÓN

ANTES DE HACER ARRANCAR EL MOTOR

ACEITE (Vea la Fig. 7)

Su segadora fue enviada sin acelte en el motor.

Asegúrese que la segadora esté nivelada y que el área alrededor del depósito de aceite esté limpia. Remueva la tapa del depósito de aceite del motor con la varilla indicadora de nivel y rellene hasta la línea de lleno en

Use 20 oz. de aceite. Para el tipo y la calidad vea "MOTOR" en la sección de las Responsabilidades del Cliente en este

Vacíe el aceite lentamente. No lo llene demasiado

Revise el nivel del aceite antes de cada uso. Agregue aceite si es necesario. Llene hasta la línea de lleno en la varilla indicadora de nivel.

Para leer el nivel adecuado, apriete la tapa del depósito de

aceite del motor cada vez

Vuelva a instalar la tapa del depósito del aceite y apriétela.

Después de las dos (2) primeras horas de siega, cambie el aceite y cada 25 horas de ahí en adelante. Puede necesitar cambiar el aceite más a menudo cuando las condiciones son polvorosas o sucias.

GASOLINA (Vea la Fig. 7)

Llene el estanque de gasolina con gasolina nueva, limpia y sin plomo. NO USE GASOLINA DE CALIDAD PREMIUM. TENGA CUIDADO DE NO LLENAR EL ESTANQUE DE-

ADVERTENCIA: La experiencia ha indicado que los combustibles mezclados con alcohol (conocidos como gasohol, o el uso de etanol o metanol) pueden atraer la humedad, la que conduce a la separación y formación de ácidos durante el almacenamiento. La gasolina acidica puede dañar el sistema del combustible de un motor durante el almacenamiento. Para evitar los problemas con el motor, se debe vaciar el sistema del combustible antes de guardarlo por un período de 30 días o más. Vacíe el estanque del combustible, haga arrancar el motor y hágalo funcionar hasta que las líneas del combustible y el carburador queden vacíos. La próxima temporada use combustible nuevo. Vea las instrucciones Para El Almacenamiento para más información. Nunca use productos de limpieza para el motor o para el carburador en el estanque del combustible pues se pueden producir daños permanentes.

PARA HACER ARRANCAR EL MOTOR


Para hacer arrançar un motor frío, empuje el cebador tres (3) veces antes de tratarlo. Empuje firmemente. Este paso normalmente no es necesario cuando se hace arrancar un motor que ya ha estado funcionando por unos cuantos minutos.

Mueva la palança de control de velocidad del motor a la

posición de rápido (�). Sujete la barra de control que exige la presencia del operador abajo en el mango y tire el mango del arrancador rápidamente. No permita que el cordón arrancador se devuelva abruptamente.

Para parar el motor, suelte la barra de control que exige la presencia del operador.

AVISO: En climas más fríos puede que sea necesario repetir los pasos del cebado. En climas más calurosos el cebar demaslado puede producir el ahogo y el motor no va a arrancar. Si se ahoga el motor espere unos cuantos minutos antes de tratar de hacerlo arrancar y no repita los pasos del cebado.



CONSEJOS PARA SEGAR

Bajo ciertas condiciones, tal como césped muy alto, puede ser necesario el elevar la altura del corte para reducir el esfuerzo necesario para empujar la segadora y para evitar sobrecargar el motor, dejando montones de recortes de césped

Para un corte muy pesado, reduzca el ancho del corte pasando parcialmente por encima del lugar anteriormente

cortado y siegue lentamente.

Para un mejor ensacado del césped y para la mayoría de las condiciones de corte, la velocidad del motor debe ajustarse a

- la posición de rápido (*).
 Si las segadoras de descarga lateral cortan en una dirección contraria a las manillas del reloj, si se em-pieza en la parte de afuera del área que se va a cortar, se repartirán los recortes del césped en forma más pareja y el motor se cargará menos. Para evitar que los recortes caigan en los senderos, en las flores, etc., haga los primeros cortes en la dirección de las manillas del reloj.
- Los poros en los recogedores de césped de tela pueden llenarse con mugre y polvo con el uso y los recogedores recaudarán menos césped. Para evitar ésto, rocíe el recogedor con la manguera de agua, regularmente, y déjelo secarse antes de usario.

Mantenga la parte superior del motor, alrededor del arrancador, despejada y sin recortes de césped y paja. Esto ayudará el flujo del aire del motor y extenderá su duración.

CONSEJOS PARA SÉGAR Y ACOLCHAR

IMPORTANTE: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO MANTENGA LA CAJA DE LA SEGADORA SIN ACUMULACION DE CESPED Y BASURA. VEA "LIMPIEZA" EN LA SECCION DE "RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE" DE ESTE MANUAL

La cuchilla acolchadora especial va a volver a cortar los recortes de cesped muchas veces, y los reduce en tamaño, de modo que si se caen en el cesped se van a dispesar entre éste y no se van a notar. También, el césped acolchado se va a deshacer rápidamente entregando substancias nutritivas para el césped. Siempre acolche con la velocidad del motor (cuchilla) más alta, pues así se obtendrá la mejor acción de recorte de las cuchillas.

Evite cortar el césped cuando esté mojado. El césped mojado tiende a formar montones e interfiere con la acción de acolchado. La mejor hora para segar el césped es temprano en la tarde. A esa hora este se ha secado y el área recién

cortada no quedará expuesta al sol directo.

Para obtener los mejores resultados, ajuste la altura del corte de la segadora de modo que ésta corte solamente el tercio superior de las hojas de césped (Vea la Fig. 8). En el caso de que el césped haya crecido demasiado, puede ser necesario el elevar la altura del corte para reducir el esfuerzo necesario para empujar la segadora y para evitar sobrecargar el motor, dejando montones de recortes de césped. Para un acolchamiento muy pesado, reduzca el ancho del corte pasando por encima del lugar anteriormente cortado y siegue lentamente.

Ciertos tipos de césped y sus condiciones pueden exigir que un área tenga que ser acolchada por segunda vez para esconder completamente los recortes. Cuando se haga el segundo corte, siegue atravesado o en forma perpendicular a la pasada del primer corte.

Cambie su patrón de corte de semana a semana. Siegue de norte a sur una semana y luego cambie de este a oeste la próxima semana. Esto evitará que el césped se enrede y cambie de dirección.




FIG. 8

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO LLENE LAS FECHAS A MEDIDA QUE COMPLETE SU SERVICIO REGUL	AR	AHTES	E CADA	JEO A	DAUSO AS 2 HOP	AS CADA 25	HORAS ADA TEL	MPORAL MIES D	JA MA	CENAM	DE SI	ERVIC	CIO
S	Revisar si hay sujetadores sueltos	4						V						
E	Limpiar/inspeccionar el recogedor de césped (si viene equipado)	/	V					•					NAME OF THE PERSON OF THE PERS	
G	Limpiar la segadora		4					6						
A D	Inspeccionar/limpiar las ruedas impulsoras (segadoras autoimpulsadas)	1			4									
0	Afilar/cambiar la cuchilla de la segadora					6 /3								
R	Tabla de lubricación					1		V						
Α	Limpiar la batería/recargar (segadoras con arranque eléctrico)					V		V 4						
М	Revisar el nivel del aceite	V			V				i consumer					
Ö	Cambiar el aceite del motor			1		V1.2								
Ϋ́	Limpiar el filtro de aire					1/2								
o	Inspeccionar el silenciador					V								
R	Cambiar la bujía						V							
	Cambiar el cartucho de papel del filtro de aire				SAIL OF THE SAIL O		V 2							

- 1 Cambiar más a menudo cuando se opere bajo carga pesada o en ambientes con altas temperaturas.
- 2 Dar servicio más a menudo cuando se opere en condiciones sucias o polvorosas.
- 3 Cambie las cuchillas más a menudo cuando siegue en terreno arenoso.
- 4 Cargar por 48 horas al fin de la temporada.

RECOMENDACIONES GENERALES

La garantía de esta segadora no cubre los artículos que han estado sujetos al abuso o a la negligencia del operador. Para recibir todo el valor de la garantía, el operador tiene que mantener la segadora según las instrucciones descritas en este manual.

Hay algunos ajustes que se tienen que hacer en forma periódica para poder mantener su unidad adecuadamente.

Todos los ajustes en la sección de Servicio y Ajustes de este manual tienen que ser revisados por lo menos un vez por cada temporada

- Una vez al año, cambie la bujía, limple o cambie el elemento del filtro de aire y revise si la cuchilla está desgastada. Una bujía nueva y un elemento del filtro de aire limpio/nuevo aseguran la mezcía de aire-combustible adecuada y ayudan a que su motor funcione mejor y que dure más.
- Siga el programa de mantenimiento en este manual.


ANTES DE CADA USO

- · Revise el nivel del aceite del motor.
- Revise si hay sujetadores sueltos.

LUBRICACIÓN

Mantenga la unidad bien lubricada (vea la "TABLA DE LUBRICACIÓN").

TABLA DE LUBRICACIÓN



- 1 ROCIE EL LUBRICANTE
- (2) REFIERASE A LA SECCIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE EN "MOTOR"

IMPORTANTE: NO ACEITE O ENGRASE LOS RODAMIENTOS DE LA RUEDA DE PLÁSTICO. LOS LUBRICANTES VISCOSOS ATRAERAN POLVO Y MUGRE, LO QUE ACORTARA LA DURACIÓN DE LOS RODAMIENTOS AUTOLUBRICANTES. SI CREE QUE TIENEN QUE LUBRICARSE, USE SOLAMENTE UN LUBRICANTE TIPO GRAFITO, DE POLVO SECO, EN FORMA MODERADA.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

SEGADORA

Siempre observe las reglas de seguridad cuando haga el mantenimiento.

LLANTAS

- Mantenga las llantas sin gasolina, aceite o substancias químicas para control de insectos que pueden dañar la goma.
- Evite los tocones, las piedras, las grietas profundas, los objetos afilados y otros peligros que pueden dañar a las llantas.

CUIDADO DE LA CUCHILLA

Para obtener los mejores resultados, la cuchilla de la segadora tiene que mantenerse afilada. Cambie la cuchilla doblada o dañada.

PARA REMOVER LA CUCHILLA (Vea la Fig. 9)

- Desconecte el alambre de la bujía y póngalo en donde no pueda entrar en contacto con ésta.
- Haga descansar la segadora en su lado. Asegúrese que el filtro de aire y que el carburador queden mirando hacia arriba.
- Use un bloque de madera entre la cuchilla y la caja de la segadora para evitar que la cuchilla gire cuando se le quite el perno.
- Proteja sus manos con guantes y/o envuelva la cuchilla con una tela gruesa.
- Remueva el perno de la cuchilla girándolo en el sentido contrario en que giran las manillas del reloj.
- Remueva la cuchilla y los artículos de ferreteria adjuntadores (el perno, la arandela de seguridad y la arandela endurecida).

AVISO: Remueva el adaptador de la cuchilla y revise el cubo interior de la ranura del adaptador de la cuchilla. La ranura tiene que estar en buenas condiciones para que funcione en forma adecuada. Cambie el adaptador si está dañado.

PARA CAMBIAR LA CUCHILLA (Vea la Fig. 9)

- Ponga el adaptador de la cuchilla en el cigueñal del motor.
 Asegúrese que la ranura del adaptador y que el chavetero del cigueñal estén alineados.
- Ponga la cuchilla en el adaptador de ésta alineando los dos (2) agujeros en la cuchilla con las salientes elevadas en el adaptador.
- Asegúrese de que el borde de salida de la cuchilla (opuesto al borde afilado) esté hacia arriba hacia el motor.
- Instale el perno de la cuchilla con la arandela de seguridad y la arandela endurecida en el adaptador de la cuchilla y el cigueñal.
- Use un bloque de madera entre la cuchilla y la caja de la segadora y apriete el perno de la cuchilla girándolo en el sentido en que giran las manillas del reloj.
- La torsión para apretar recomendada es de 35 40 pies libras

IMPORTANTE: EL PERNO DE LA CUCHILLA ES CLASE 8 TRATADO A CALOR.

AVISO: No recomendamos el afilar la cuchilla – pero si lo hace, asegúrese de que quede balanceada.

PARA AFILAR LA CUCHILLA

Se tiene que tener cuidado de mantenerla balanceada. Una cuchilla que no está balanceada va a producir eventualmente daño en la segadora o en el motor.

- La cuchilla puede afilarse con una lima o en una rueda rectificadora. No trate de afilarla mientras se encuentra en la segadora.
- Para revisar el balance de la cuchilla, clave un clavo en una viga o en la pared. Deje alrededor de una pulgada de un clavo recto expuesto. Ponga el agujero central de la cuchilla sobre la cabeza del clavo. Si la cuchilla está balanceada debe permanecer en la posición horizontal. Si cualquiera de los extremos de la cuchilla se mueve hacia abajo, afile el extremo pesado hasta que ésta quede balanceada.




FIG. 9

RECOGEDOR DE CÉSPED

(Si comprado como un accesorio)

- El recogedor de césped puede ser rociado con el agua de la manquera pero tiene que estar seco cuando se vaya a usar.
- Revise su recogedor de césped a menudo para verificar si está dañado o deteriorado. Se va a desgastar con el uso normal. Si se necesita cambiar el recogedor, cámbielo solamente por uno que sea aprobado por el fabricante. Dé el número del modelo de la segadora cuando lo ordene.

CAJA DE ENGRANAJES

- Para mantener el sistema de impulsión funcionando en forma adecuada, la caja de engranajes y el área alrededor de la impulsión tienen que mantenerse limpias y sin acumulación de basura. Limpie debajo de la cubierta de la impulsión dos veces por temporada.
- La caja de engranajes se llena con lubricante hasta el nivel adecuado en la fábrica. La única vez que el lubricante necesita atención es cuando se le ha prestado servicio a la caja de engranajes.
- Si se necesita lubricante, use solamente Grasa Texaco Starplex Premium 1, Parte No. 750369. No use substitutos.

RUEDAS DE IMPULSIÓN

Revise las ruedas de impulsión delanteras cada vez antes de segar, para asegurarse de que se mueven libremente.

Si las ruedas no giran libremente quiere decir que hay basura, recortes de césped, etc. en el área de las ruedas de impulsión y tienen que limpiarse para liberarlas.


Es necesario limpiar las ruedas de impulsión; revise ambas ruedas delanteras.

- Remueva los tapacubos, las clavijas de horquilla y las arandelas.
- Remueva las ruedas de los ajustadores de las ruedas.
- Remueva la basura y los recortes de césped de dentro de la cubierta contra el polvo, piñón y/o de los dientes de los engranajes de las ruedas de impulsión.
- Ponga las ruedas de vuelta en su lugar.
- Si después de limpiar las ruedas de impulsión no giran libremente, póngase en contacto con su centro/departamento de servicio autorizado más cercano.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

MOTOR LUBRICACIÓN

Use solamente aceite de detergente de alta calidad clasificado con la clasificación SF o SG de servicio API. Seleccione la calidad de viscosidad SAE según su temperatura de operación esperada.



AVISO: A pesar de que los aceites de multiviscosidad (5W30, 10W30, etc.) mejoran el arranque en clima frío, estos aceites de multiviscosidad van ha aumentar el consumo de aceite cuando se usan en temperaturas sobre 32° F. Revise el nivel del aceite del motor más a menudo, para evitar un posible daño en el motor, debido a que no tiene suficiente aceite.

Cambie el aceite después de las dos primeras horas de operación y cada 25 horas de ahí en adelante, o por lo menos una vez al año, si la segadora no se usa 25 horas en un año.

Revise el nivel del aceite del cárter antes de arrancar el motor y después de cada cinco (5) horas de uso continuado. Apriete el tapón del aceite en forma segura cada vez que revise el nivel del aceite.

PARA CAMBIAR EL ACEITE DEL MOTOR (Vea la Fig. 10)

AVISO: Antes de inclinar la segadora para drenar el aceite, drene el tanque de combustible haciendo correr el motor hasta que el tanque esté vacio.

- Desconecte el alambre de la bujía y póngalo de modo que no pueda entrar en contacto con ésta.
- Remueva la tapa del depósito del aceite; déjela a un lado en una superficie limpla.
- Incline la segadora y hágala descansar en su lado y drene el aceite en un envase adecuado. Mueva la segadora de atrás para adelante para remover todo el aceite que se haya quedado atrapado dentro del motor.
- Limpie todo el aceite derramado en la segadora y en el lado del motor.
- Liene el motor con aceite. Liénelo solamente hasta la línea de lleno (FULL) en la varilla indicadora de nivel. NO LO LLENE DEMASIADO.
- Vuelva a poner la tapa en el depósito del aceite.
- Vuelva a conectar el alambre de la bujía a ésta.

FILTRO DE AIRE

Su motor no funcionará en forma adecuada y puede sufrir daños si se usa un filtro de aire sucio.

Cambie el filtro de aire cada año, y más a menudo, si siega en condiciones muy polvorosas o sucias.

PARA LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE (Vea la Fig. 11)

- Suelte el tornillo e incline la cubierta para removerlo.
- Cuidadosamente, remueva el cartucho.
- Límpielo golpeándolo suavemente en una superficie plana.
 Sí está muy sucio cambie el cartucho.



PRECAUCIÓN: Los solventes de petróleo, tales como el keroseno, no se deben usar para ilmpiar el cartucho. Pueden producir el deterioro de éste. No aceite el cartucho. No use aire a presión para ilmpiarlo o secarlo.




FIG. 10




FIG. 11

 Instale el cartucho, luego vuelva a poner la cubierta asegurándose que las orejas estén alineadas con las ranuras en la plancha trasera. Apriete el tornillo en forma segura.

SILENCIADOR

Inspeccione y cambie el silenciador si está corroído pues producir un peligro de incendio y/o daño

BUJÍA

Cambie su bujía cada año para hacer que su motor arranque más fácilmente y funcione mejor. Ajuste la abertura de la bujía en 0.030 pulgada.

LIMPIEZA

IMPORTANTE: PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO, MANTENGA LA CAJA DE LA SEGADORA SIN ACUMULACION DE CESPED Y BASURA. LIMPIE LA PARTE DE ABAJO DE SU SEGADORA DESPUES DE CADA USO.



PRECAUCIÓN: Desconecte el alambre de la bujía y póngalo en donde no pueda entrar en contacto con ésta.

- Haga descansar la segadora en su lado. Asegúrese que el filtro de aire y que el carburador queden mirando hacia arriba. Limpie la parte inferior de su segadora raspándola para remover la acumulación de césped y basura.
- Limpie el motor a menudo para evitar que se acumule la basura. Un motor tapado funciona más caliente y se acorta su duración.
- Mantenga las superficies pulidas y las ruedas sin gasolina, aceite, etc.
- No recomendamos el uso de una manguera de jardín para limpiar la segadora a menos que el sistema eléctrico, el silenciador, el filtro de aire y el carburador estén tapados para evitar que les entre el agua. El agua en el motor puede acortar la duración de éste.

LIMPIE DEBAJO DE LA CUBIERTA DE LA IMPULSIÓN

Limpie debajo de la cubierta de la impulsión por lo menos dos veces cada temporada. Raspe debajo de la cubierta con un cuchillo para masilla o con una herramienta parecida, para remover toda acumulación de césped o basura en la parte inferior de la cubierta de la impulsión.

SERVICIO Y AJUSTES

SEGADORA

PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE

Vea "PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE" en la sección de Operación de este manual.

DESVIADOR TRASERO

Se proporciona un desviador trasero, adjunto entre las ruedas traseras de su segadora, para reducir a un mínimo la posibilidad que objetos sean lanzados hacia afuera de la parte trasera de la segadora, en la posición en donde se encuentra el operador. Si se daña el desviador debe cambiarse.

PARA REMOVER/CAMBIAR LA CORREA DE IM-PULSIÓN (Vea la Fig. 12)

- Remueva la cubierta de la impulsión. Remueva la correa empujando hacia abajo en la polea de la caja de engranajes.
- Haga descansar la segadora en su lado con el filtro de aire y el carburador mirando hacia arriba
- Remueva la cuchilla.
- Remueva la defensa en contra del desperdicio.
- Remueva la correa de la polea del motor en el cigueñal.
- Instale la correa nueva siguiendo los pasos anteriores en el orden inverso.
- Siempre use la correa aprobada por la fábrica para asegurarse que calce y dure.

PARA AJUSTAR EL MANGO (Vea las Figs. 13 a 15)

Se puede levantar o bajar el mango de su segadora según le quede cómodo. Hay cuatro (4) posiciones disponibles: alta, mediana alta, mediana baja, baja. Los mangos se envían montados en la posición mediana baja.

- Para cambiar de la posición mediana baja a mediana alta, las sección superior y la inferior del mango tendrán que darse vuelta (Vea la Fig. 13B).
- Remueva las abrazaderas del cable.
- Remueva los controles y la barra de control que exige la presencia del operador del mango superior.
- Remueva la guía del cordón arrancador del mango inferior.
- Remueva las clavijas de horquilla.
- Desconecte el mango inferior de los puntales del mango (Vea la Fig. 15).
- De vuelta el mango y vuelva a montar las clavijas de horquilla que se habían removido.
- Vuelva a montar la guía del cordón arrancador.
- Vuelva a montar los controles y la barra de control que exige la presencia del operador en el mango superior.



PRECAUCIÓN: La barra de control que exige la presencia del operador tiene que pivotear libremente para permitir el enganche de la cuchilla/freno cuando se suelta la barra de control. No apriete demasiado los sujetadores que sujetan a los controles al mango superior.

- Para cambiar de la posición de mediana baja a alta solamente se tendrá que dar vuelta la sección del mango superior (Vea la Fig. 14A).
- Para cambiar de la posición mediana baja a baja, solamente se tendrá que dar vuelta la sección del mango inferior (Vea la Fig. 14B).



FIG. 12




FIG. 13A

FIG. 13B




FIG. 14A

FIG. 14B




FIG. 15

12

SERVICIOY AJUSTES

MOTOR

VELOCIDAD DEL MOTOR

La velocidad del motor ha sido ajustada en la fábrica. No trate de aumentar la velocidad del motor pues se pueden producir lesiones personales. Si cree que el motor está funcionando demasiado rápido o demasiado lento, lleve su segadora a un centro/departamento de servicio autorizado para repararla o ajustarla.

PARA AJUSTAR EL CARBURADOR (Vea la Fig. 16)

Puede ser necesario el hacer ajustes de menor importancia en el carburador para compensar por las diferencias existentes en el combustible, la temperatura, la altura o la carga. El filtro de aire y la cubierta del filtro de aire tienen que ser montados en el carburador mientras esté funcionando.

AJUSTE INICIAL -

Con el motor sin funcionar, suavemente, gire el tornillo de la mezcla en vacío, en el sentido de las manillas del reloj hasta que apenas se cierre. El tornillo se puede dañar si se le mete muy adentro.

Luego, abra el tornillo una vuelta, en el sentido contrario de las manillas del reloj. Este ajuste inicial permitirá que arranque el motor y se caliente (aproximadamente 5 minutos) antes del ajuste final

AVISO: No ajuste el tornillo de ajuste sin carga superior. Fue preajustado en la fábrica.

AJUSTE FINAL -

Ponga la palanca de control de la velocidad del motor en posición en vacío o lento (). Ajuste las RPM en vacío girando el tornillo de ajuste de la velocidad en vacío para obtener 1700 RPM. Luego, gire el tornillo de mezcla en vacío hacia adentro (en el sentido las manillas del reloj – mezcla pobre) hasta que el motor apenas arranque a lento. Luego gire el tornillo de mezcla en vacío hacia afuera (en el sentido contrario de las manillas del reloj – mezcla rica) hasta que el motor funcione en forma dispareja. Ahora gire el tornillo de mezcla en vacío hasta la mitad entre mezcla rica y pobre. El motor debe acelerar parejamente. Si el motor no acelera en forma adecuada, se debe volver a ajustar el carburador, normalmente a una mezcla más rica, al girar el tornillo de mezcla en vacío, en el sentido contrario a las manillas del reloj, 1/8 de vuelta más.

IMPORTANTE: NUNCA MANIPULEE EL REGULADOR DEL MOTOR, EL QUE HA SIDO AJUSTADO EN LA FÁBRICA PARA LA VELOCIDAD DEL MOTOR ADECUADA. PUEDE SER PELIGROSO HACER FUNCIONAR EL MOTOR A UNA VELOCIDAD POR SOBRE EL AJUSTE DE ALTA VELOCIDAD DE LA FAÁBRICA. SI CREE QUE LA VELOCIDAD ALTA REGULADA DEL MOTOR NECESITA AJUSTE, PONGASE EN CONTACTO CON SU CENTRO/DEPARTAMENTO DE SERVICIO AUTORIZADO MÁS CERCANO, EL QUE CUENTA CON EL EQUIPO ADECUADO Y LA EXPERIENCIA PARA HACER LOS AJUSTES NECESARIOS.




FIG. 16

ALMACENAMIENTO

Inmediatamente prepare su segadora para el almacenamiento al final de cada temporada o si la unidad no se va a usar por 30 días o más.

SEGADORA

Cuando se va a guardar la segadora por cierto período de tiempo, límpiela cuidadosamente, remueva toda la mugre, la grasa, las hojas, etc. Guárdela en un área limpia y seca.

- Limpie toda la segadora (Vea "LIMPIEZA" en la sección de Responsabilidades del Cliente de este manual).
- Lubríquela según se muestra en la sección de Responsabilidades del Cliente de este manual.
- Asegúrese de que todas las tuercas y clavijas y todos los pernos y tornillos estén apretados en foma segura. Inspeccione las partes que se mueven para verificar si están dañadas, quebradas o desgastadas. Cámbielas si es necesario.
- Retoque todas las superficies que estén oxidadas o con la pintura picada; use una lija antes de pintar.

MANGO (Vea la Fig. 17)

Puede doblar el mango de su segadora para almacenarla

- Apriete los extremos inferiores del mango inferior entre si hasta que el mango inferior quede separado del puntal del mango, luego muévalo hacia adelante.
- Suelte los pernos de montaje del mango superior lo suficiente como para permitir que el mango superior se pueda doblar hacla atrás.

IMPORTANTE: CUANDO DOBLE EL MANGO PARA EL ALMACENAMIENTO O EL TRANSPORTE, ASEGURESE QUE LO DOBLE SEGUN SE MUESTRA O PUEDE DAÑAR LOS CABLES DE CONTROL.

 Cuando prepare sus mangos a partir de la posición de almacenamiento, el mango inferior automáticamente se asegurará en la posición para segar.




FIG. 17

MOTOR

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

IMPORTANTE: ES IMPORTANTE EVITAR QUE SE FORMEN DEPOSITOS DE GOMA EN PARTES FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE TALES COMO EL CARBURADOR, EL FILTRO DEL COMBUSTIBLE, LA MANGUERA DEL COMBUSTIBLE O EN EL ESTANQUE DURANTE EL ALMACENAMIENTO. LA EXPERIENCIA TAMBIEN INDICA QUE LOS COMBUSTIBLES MEZCLADOS CON ALCOHOL (CONOCIDO COMO GASOHOL O QUE TIENEN ETANOL O METANOL) PUEDEN ATRAER HUMEDAD, LO QUE CONDUCE A LA SEPARACIÓN Y A LA FORMACIÓN DE ÁCIDOS DURANTE EL ALMACENAMIENTO. LA GASOLINA ÁCIDICA PUEDE DAÑAR EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE UN MOTOR DURANTE EL PERIODO DE ALMACENAMIENTO.

- Drene el estanque de combustible.
- Haga arrancar el motor y déjelo funcionar hasta que las líneas del combustible y el carburador estén vacíos.
- Nunca use los productos para limpieza del carburador o del motor en el estanque de combustible pues se pueden producir daños permanentes.
- Use combustible nuevo la próxima temporada.

AVISO: El estabilizador de combustible es una alternativa aceptable para reducir a un mínimo la formación de depósitos de goma en el combustible durante el período de almacenamiento. Agregue estabilizador a la gasolina en el estanque de combustible o en el envase para el almacenamiento. Siempre siga la proporción de mezcia que se encuentra en el envase del estabilizador. Haga funcionar el motor por lo menos 10 minutos después de agregar el estabilizador, para permitir que este llegue al carburador. No drene la gasolina del estanque de gasolina y el carburador si se está usando estabilizador de combustible.

ACEITE DEL MOTOR

Drene el aceite (con el motor caliente) y cámbielo con aceite de motor limpio. (Vea "MOTOR" en la sección de Responsabilidades del Cliente de este manual)

CILINDRO

- Remueva la bujía.
- Vac
 íe una onza (29 ml) de aceite a través del agujero de la buj
 ía en el cilindro.
- Tire la manilla de arranque lentamente unas cuantas veces para distribuir el aceite.
- Vuelva a montar la nueva bujía.

OTROS

- No guarde la gasolina de una temporada a la otra.
- Cambie el envase de la gasolina si se empieza a oxidar. La oxidación y/o la mugre en su gasolina producirán problemas.
- Si es posible, guarde su unidad en un recinto cerrado y cúbrala para protegerla contra el polvo y la mugre.
- Cubra su unidad con un forro protector adecuado que no retenga la humedad. No use plástico. El plástico no puede respirar, lo que permite la formación de condensación, lo que producirá la oxidación de su unidad.

IMPORTANTE: NUNCA CUBRA LA SEGADORA MIENTRAS EL MOTOR Y LAS AREAS DE ESCAPE TODAVIA ESTAN CALIENTES.



PRECAUCIÓN: Nunca almacene la segadora con gasolina en el estanque dentro de un edificio en donde los gases pueden alcanzar una llama expuesta o una chispa. Permita que se enfríe el motor antes de almacenarla en algún recinto cerrado.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
No arranca	 Filtro de aire sucio. Sin combustible. Combustible rancio. Agua en el combustible. Alambre de la bujía desconectado. Bujía mala. Cuchilla suelta o adaptador de la cuchilla quebrado. Barra de control en la posición suelta. Barra de control defectuosa. 	 Limpie/cambie el filtro de aire. Llene el estanque de combustible. Drene el estanque y vuelva a llenarlo con combustible limpio y nuevo. Drene el estanque de combustible y el carburador y vuelva a llenar el estanque con gasolina nueva. Conecte el alambre a la bujía. Cambie la bujía. Apriete el perno de la cuchilla o cambie el adaptador de la cuchilla. Presione la barra de control hacia el mango. Cambie la barra de control.
Falta de fuerza	 Parte trasera de la caja/cuchilla de la segadora arrastrándose en el césped pesado. Está cortando mucho césped. Filtro de aire sucio. Acumulación de césped, hojas y basura debajo de la segadora. Demasiado aceite en el motor. Velocidad de recorrido demasiado rápida. 	 Ajuste a la posición de "Corte más alto." Ajuste a la posición de "Corte más alto." Limpie/cambie el filtro de aire. Limpie la parte inferior de la caja de la segadora. Revise el nivel del aceite. Corte a una velocidad de recorrido más lenta.
Mal corte — disparejo	 Cuchilla desgastada, doblada o suelta. Altura de las ruedas dispareja. Velocidad del motor lenta. Acumulación de césped, hojas o basura debajo de la segadora. 	 Cambie la cuchilla. Apriete el perno de la cuchilla. Ajuste todas las ruedas a la misma altura. Ajuste el control de la velocidad del motor a la posición rápida. Limple la parte inferior de la caja de la segadora.
Vibración excesiva	 Cuchilla desgastada, doblada o suelta. Cigueñal del motor doblado. 	Cambie la cuchilla. Apriete el perno de la cuchilla. Póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.
Cordón arrancador difícil de tirar	 El freno del volante del motor está aplicado cuando se suelta la barra de control. Cigueñal del motor doblado. Adaptador de la cuchilla quebrado. La cuchilla se arrastra en el césped. 	 Presione la barra de control hacia el mango superior antes de tirar el cordón arrancador. Póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano. Cambie el adaptador de la cuchilla. Mueva la segadora a un lugar en donde el césped ha sido cortado o a una superficie firme para hacer arrancar el motor.
Pérdida de impulsión	Ruedas impulsoras no giran cuando el contro de impulsión está enganchado. La correa no está impulsando.	 Ajuste o cambie el cable de control de impulsión, si está roto. Ponga las correas en las poleas o cámbielas si están rotas.
Recogedor de césped no se llena (si viene equipado)	Altura de corte demasiado baja. Levantamiento de la cuchilla desgastado. Recogedor sin ventilación de aire. Velocidad del motor lenta.	 Eleve la altura de corte. Cambie las cuchillas. Limple el recogedor de césped. Ajuste el control de la velocidad del motor a la posición rápida.
Difícil de empujar	 El césped está demasiado alto o la altura de la rueda demasiado baja. Parte trasera de la caja/cuchilla de la segadora arrastrándose en el césped. Recogedor de césped demasiado lleno. Posición de la altura del mango no adecuada para usted. 	1. Eleve la altura de corte. 2. Eleve la parte trasera de la caja de la segadora (1) un lugar más alto. 3. Vacíe el recogedor de césped. 4. Ajuste la altura del mango de modo que le acomode.

SEARS

MANUAL DEL DUEÑO

MODELO NO. 917.378571

SI NECESITA SERVICIO O PARTES DE REPUESTO:

PARA SERVICIO, LLAME ESTE NÚMERO DE TELÉFONO SIN COBRO:

1-800-686-5811 (LA OPERADORA HABLA ESPAÑOL)

PARA PARTES DE REPUESTO, INFORMACIÓN Y PARA ORDENAR, LLAME ESTE NÚMERO DE TELÉFONO SIN COBRO:

> 1-800-FON-PART (1-800-366-7278)

CRAFTSMAN®

SEGADORA ROTATORIA 5.5 CABALLOS DE FUERZA DESCARGA LATERAL DE 22" 3 EN UNO CONVERTIBLE PODER PROPULSOR

Cada segadora cuenta con su propio número del modelo. Cada motor cuenta con su propio número del modelo.

El número del modelo de su segadora se encuentra en la plancha adjunta a la parte trasera de la caja de la segadora.

El número del modelo de su motor se encuentra en la caja del ventilador del motor.

Partes de repuesto se pueden ordenar a través de cualquiera de los Centros/Departamentos de Servicio de Sears, Roebuck and Co., y en la mayoría de sus tiendas.

CUANDO ORDENE PARTES DE REPUESTO, SIEMPRE DE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:

- PRODUCTO SEGADORA
- NÚMERO DEL MODELO 917.378571
- MODELO NO. DEL MOTOR 128802-1519-23
- NÚMERO DE LA PARTE
- DESCRIPCIÓN DE LA PARTE

Su mercadería Sears vale más cuando se toma en consideranción que Sears cuenta con unidades de servicio en todo el país, con técnicos entrenados en los Productos de Sears...tenemos a técnicos profesionales, especialmente entrenados para garantizarle que cumplimos con nuestra promesa, servimos lo que vendemos.